

PERIBOARD-802

User's Guide



English (US/UK)

Introduction

Thank you for your purchase of PERIBOARD-802 from Perixx. Before installing this product, please make sure your PC has Bluetooth dongle or feature. If your computer is not Bluetooth ready, please contact with your local dealer for the purchase of Bluetooth dongle.

Package Contents

Dimensions:	225 x 98 x 22 mm
Weight:	255 + 50g (with batteries)
Key Number:	88 Keys
Batteries:	2 x AAA Batteries
Battery Life:	1 month (based on average usage)

Installation Procedure

1. Open the Bluetooth program of your system.
2. Please use "Search New Device" function in the program
3. Press the "Connect" Button of the Keyboard
4. Your system should find the Bluetooth Wireless Keyboard on your Bluetooth dialog.
5. Then double click the Bluetooth Keyboard icon, the system will give you a set of pin-code.
6. Please enter this pin-code on your Bluetooth keyboard directly. (Step 5 & 6 may differ from program to program, so please read your system or software manual.)
7. The program should show that the connection has been made, and the keyboard is ready to use
8. If the pairing process failed, please make sure your Bluetooth receiver is properly installed with driver. Please then repeat from step 1

1

English (US/UK)

Battery Low

1. Low Battery is indicated by the illumination of the keyboard lens. Please replace the battery when the LED lights up.
2. You may need to reset the Connection for the keyboard after replacing the old batteries in the keyboard.

Caution

- The manufacturer and re-resellers are not responsible for any malfunctions, damage, or personal injury incurred by:
 - ▶ A misuse of the product
 - ▶ Any attempt to dismantle, change or modify the product in any manner
- You are cautioned that changes or modifications not expressly approved by the party responsible for the compliance could void your authority to operate the equipment.

- Mandatory repair charges are required for the following conditions, within the guarantee period:
 - ▶ Malfunction or damage is due to misuse or improper alteration or repair.
 - ▶ Malfunction or damage caused by the falling after the purchase.
 - ▶ Malfunction or damage is caused by a fire, salt, gas, earthquake, lighting, wind, water, or other natural calamities, or abnormal voltage.
 - ▶ Malfunction or damage is caused by other devices connected to the keyboard.

- All brand names, trademarks and logos are the properties of their respective owners.

2

Deutsch (DE)

Einleitung

Vielen Dank für den Erwerb des PERIBOARD-802 von PERIXX. Bevor Sie die Tastatur installieren seien Sie bitte sicher das Ihr PC ein Bluetooth Anschluß oder Dongle hat. Sollte Ihr PC keins dieser haben, kontaktieren Sie bitte Ihren Händler. Dieser wird Ihnen sicherlich weiterhelfen können.

Lieferumfang

Abmessungen:	225 x 98 x 22 mm
Gewicht:	255 + 50g (mit Batterien)
Tastenzahl:	88 Tasten
Batterien:	2 x AAA Batterien
Lebensdauer der Batterien:	1 Monat ca. (basierend auf einen durchschnittlichen Gebrauch)

Installationsvorgang

1. Starten Sie Ihre Bluetooth Anwendung am PC
2. Suchen Sie nun nach einem neuen Gerät mit der Suchfunktion
3. Drücken Sie den "Connect" Knopf an der Tastatur
4. Ihr Computer sollte Ihre Bluetooth ohne weitere Probleme erkennen
5. Dann doppelklicken Sie das Bluetooth Icon , und Ihnen werden eine Reihe von Pin Nummern angezeigt
6. Bitte geben Sie diesen Pin Code direkt an der Tastatur ein (Schritt 5 und 6 können je nach PC System unterschiedlich variieren. Bitte schauen Sie dazu in Ihr Benutzerhandbuch nach.
7. Die Anwendung sollte anzeigen das die Verbindungsprozedur erfolgreich war und nun sollte das gerät betriebsbereit sein.
8. Sollte die Verbindungsprozedur fehlgeschlagen sein, prüfen Sie den Treiber und wiederholen Sie den Installationsvorgang.

3

Deutsch (DE)

Batterieanzeige

1. Eine schwache oder leere Batterie wird durch die Beleuchtung an der Batterieanzeige zu sehen sein. Bitte tauschen Sie dann die Batterien aus umd die Funktionalität zu gewährleisten.
2. In manchen Fällen kommt es vor das Sie die Verbindung neu herstellen müssen nachdem Sie die Batterien getauscht haben.

Achtung

- Der Hersteller und Wiederverkäufer tragen keine Verantwortung für den Defekt, die Schädigung oder den selbst zugefügten körperlichen Schaden durch:
 - ▶ Unsachgemäße Behandlung / Gebrauch vom Produkt
 - ▶ Beim Versuch das Gerät auseinander zu schrauben, oder eine Modifikation des Gerätes

- Sie sollten im klaren sein dass wenn Sie in kleinster Weise das Produkt verändern, das keine Haftung übernommen wird.

- Es werden bei folgenden Sachlagen rechtsverbindliche Reparaturarbeiten anfallen:
 - ▶ Der Defekt entstand durch eine unsachgemäße Behandlung
 - ▶ Der Defekt entstand durch ein "Fallen lassen" nach dem das Produkt erworben wurde.
 - ▶ Der Defekt entstand durch Feuer, Gas, Salz, Erdbeben, Gewitter, Wind, Wasser, oder andere natürlichen Katastrophen.
 - ▶ Der Defekt wurde durch ein anderes Gerät verursacht welches an der Tastatur angeschlossen wurde.
 - ▶ Alle Marken, Warenzeichen und Logos sind Eigentum des entsprechenden Eigentümers.

4

Français (FR)

Introduction

Merci d'avoir acheté PERIBOARD-802 de Perixx. Avant d'installer ce produit, assurez-vous que votre PC dispose d'un dongle ou d'un module Bluetooth. Si votre ordinateur n'est pas compatible avec Bluetooth, contactez votre revendeur local pour acheter un dongle Bluetooth.

Contenu du coffret

Dimensions :	225 x 98 x 22 mm
Poids :	255 + 50 g (avec les piles)
Nombre de touches :	88 touches
Piles :	2 x piles AAA
Durée de vie de la pile :	1 mois (moyenne d'utilisation)

Procédure d'installation

1. Ouvrez le programme Bluetooth de votre système.
2. Utilisez la fonction « Rechercher nouvel appareil » du programme
3. Appuyez sur le bouton « Connecter » du clavier
4. Votre système devrait trouver le clavier sans fil Bluetooth sur votre boîte de dialogue Bluetooth.
5. Ensuite, double-cliquez sur l'icône du clavier Bluetooth ; le système vous donnera un code pin.
6. Entrez ce code pin directement sur votre clavier Bluetooth. (Les étapes 5 et 6 peuvent différer d'un programme à l'autre, alors lisez bien le manuel de votre système ou de votre logiciel.)
7. Le programme doit afficher la connexion effectuée et le clavier est prêt à l'emploi.
8. Si le processus d'appariement échoue, assurez-vous que votre récepteur Bluetooth a été installé correctement avec le driver. Ensuite, recommencez le processus à partir de l'étape

5

Français (FR)

Piles faibles

1. L'illumination des voyants du clavier indique que les piles sont faibles. Remplacez les piles lorsque les voyants s'allument.
2. Il est possible que vous deviez réinitialiser la Connexion du clavier après avoir remplacé les piles usagées dans le clavier.

Avertissement

- Le fabricant et les revendeurs ne sont pas responsables des dysfonctionnements, dommages ou blessures corporelles causées par :
 - ▶ une utilisation incorrecte du produit ;
 - ▶ toute tentative de démonter, changer ou modifier le produit, de quelque façon que ce soit.
- Tous changements ou modifications apportés à l'appareil non approuvés expressément par la partie responsable de la conformité peuvent annuler votre autorisation d'utiliser cet équipement.

- Les frais de réparation obligatoires sont exigés pour les conditions suivantes, pendant la période de garantie :
 - ▶ Dysfonctionnement ou dommage dû à une utilisation incorrecte, à une réparation ou une altération abusive.
 - ▶ Dysfonctionnement ou dommage causé par la chute du produit après l'achat.
 - ▶ Dysfonctionnement ou dommage causé par le feu, le sel, le gaz, un tremblement de terre, la foudre, le vent, l'eau ou une autre catastrophe naturelle, ou encore une tension anormale.
 - ▶ Dysfonctionnement ou dommage causé par d'autres appareils reliés au clavier.

- Toutes les appellations et les marques commerciales et tous les logos appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

6

Español (ES)

Introducción

Gracias por comprar el teclado PERIBOARD-802 de Perixx. Antes de instalar el producto, asegúrese de que su PC dispone de adaptador Bluetooth o incorpora este tipo de conexión. Si su ordenador no dispone de Bluetooth, póngase en contacto con su distribuidor local para adquirir un adaptador Bluetooth.

Contenido

Dimensiones:	225 x 98 x 22 mm
Peso:	225 + 50g (con baterías)
Nº de teclas:	88 teclas
Baterías:	2 baterías tipo AAA
Duración:	1 mes (según consumo medio)

Procedimiento de instalación

1. Abra el programa Bluetooth de su sistema.
2. Utilice la función "Buscar dispositivo nuevo" del programa
3. Pulse el botón "Conectar" del teclado.
4. El sistema buscará el teclado inalámbrico Bluetooth en el cuadro de diálogo Bluetooth.
5. Haga doble clic en el icono del teclado Bluetooth, y el sistema le presentará un código PIN.
6. Introduzca el código PIN directamente en el teclado Bluetooth. (Los pasos 5 y 6 pueden variar de un programa a otro, así que lea el manual del software o de su sistema.)
7. El programa le indicará que se ha establecido la conexión y que el teclado ya está listo para utilizarse.
8. Si falla el proceso de acoplamiento, compruebe que el receptor Bluetooth está correctamente instalado con el controlador. Vuelva a realizar el proceso desde el paso 1.

7

Español (ES)

Bajo nivel de carga de las baterías

1. El teclado indica cuando el nivel de carga de las baterías está bajo mediante un LED.
2. Es posible que tenga que restablecer la conexión del teclado después de cambiar las baterías antiguas de éste.

Precaución

- El fabricante y los vendedores no se hacen responsables de las averías, daños o lesiones personales sufridas por:
 - ▶ Un mal uso del producto
 - ▶ Intentar desmontar, alterar o modificar el producto de forma alguna
- Los cambios o modificaciones que no hayan sido aprobados de forma expresa por la parte responsable de la conformidad anularán su autorización a utilizar el equipo.

- Dentro del plazo de garantía, se aplicarán gastos de reparación en los siguientes casos:
 - ▶ Funcionamiento defectuoso o daños provocados por mal uso o por alteración o reparación incorrecta.
 - ▶ Funcionamiento defectuoso o daños provocados por caídas con posterioridad a la compra.
 - ▶ Funcionamiento defectuoso o daños provocados por incendio, sal, gas, terremoto, rayo, viento, agua u otros desastres naturales, o tensión anómala.
 - ▶ Funcionamiento defectuoso o daños provocados por otros dispositivos conectados al teclado.

- Todos los nombres de marcas, marcas comerciales y logotipos pertenecen a sus respectivos propietarios.

8